

Sådan installeres spejlvarme

Det er let at installere DEVI spejlvarme.

Følg følgende instruktion:

1

Spejlet måles op og optegnes på væggen.



2

Der monteres et flexrør i væggen fra spejlet frem til nærmeste samledåse.



3

Ved hjælp af en rakel påføres det optegnede område fliseklæb. Husk at købe fliseklæb der ikke angriber spejlglasset. -Dit byggemarked kan rådgive dig.



4

Tryk spejlvarmemåtten ind i fliseklæben, så den sidder jævnt og fast.



5

Før varmemåttens tilledninger ind i flexrøret og skub op til samledåsen.



6

Nu kan spejlet monteres - direkte i fliseklæben.



7

Hvis finishen skal være ekstra flot, monteres fliserne op mod spejlet, så fliserne flugter med spejlfladen.

